

## Aermacchi MB339 CD

### Disposizione comandi del pannello



Il pannello consiste principalmente di tre Schermi multi funzione e di altri controlli analogici.

Essi sono i seguenti:

1. Head up display
2. Autopilot display unit.
3. Interruttori per , (da sinistra a destra e dall'alto in basso):  
Bussola , finestra GPS , finestra ATC , Finestra Mappa , Finestra Kneeboard, Finestra Avionica, Interruttore GPS/Nav, Indicatore tettuccio aperto/chiuso, HUD normale/brillante.
4. DME display.
5. Angolo di attacco.
6. G-Meter.
7. ADI backup display.
8. Posizione del sedile del pilota.
9. RMI Flight display principale.
10. Autopilot control.
11. MFD Gestione del motore e del carburante.
12. Temperatura dell'aria esterna.
13. Varie lampade di emergenza.

14. Orologio.
15. Leva Freno aerodinamico.
16. Leva Flap.
17. Leva carrello.
18. Freno di parcheggio.
19. Indicatori di Volts & Ampere.
20. Interruttori delle Luci. Interruttori del riscaldamento Pitot e Antighiaccio.
21. Indicator situazione carburante.
22. Flight Display Principale.
23. Altimetro.
24. Variometro
25. Radio altimetro.
26. Interruttori per l'Avionica, Batteria, Generatore .
27. Valvola carburante, Pulsante accensione motore.

Cliccando sulla zona tratteggiata ciano farà apparire una finestra con I display MFD e PFD ingranditi.



Cliccando di nuovo sulla zona tratteggiata farà tornare alla vista precedente.



Cabina dell'aereo reale (Da brochure originale della Aermacchi.)



Cabina virtual 3d del modello.