

## Beriev BE-200 “Altair”



Informazioni sull'uso del pannello

## Chiave agli strumenti e ai sottopannelli



## Pannello principale

Overhead panel con i principali interruttori delle luci, accensione motori ecc.

1. Luce taxi
2. Luce atterraggio (2)
3. Luce Strobo
4. Luce Beacon
5. Luce Navigazione
6. Interruttore Avionica
7. Interruttore Batteria
8. Starter motore 1
9. Starter motore 2
10. Valvola carburante motore sx
11. Valvola carburante motore dx
12. Interruttore riscaldamento pitot
13. Interruttore antighiaccio
14. Interruttore test pannello avvisatori

15. Pannellino Trim

16. Icone per apertura sottopannelli con da sinistra

- a. Icona Map
- b. Icona GPS
- c. Icona ATC
- d. Icona Kneeboard
- e. Icona apertura pannello scarico acqua
- f. Icona pannello controlli motori
- g. Icona pannello radio.

17. Orologio

18. Registrazione ATC

19. RMI

20. Backup Anemometro

21. Backup Indicatore assetto

22. Backup Variometro

23. Backup Altimetro

24. Leva carrello

25. Primary Flight Display

26. Main flight Display

27. EICAS

28. Main Flight Display copilota

29. Autopilota

30. Navigation display

31. Avvisatore

Sottopannello Consolle centrale con comandi motori ecc.



1. FMC pilota
2. FMC Copilota
3. RMI
4. Pannellino Trim
5. Leva spoiler
6. Manetta motore 1
7. Manetta motore 2
8. Leva Flap



## Pannellino Controllo carico e scarico acqua



1. Pulsante Carico acqua
2. Indicatori di livello serbatoi acqua
3. Manopola apertura portelli scarico acqua
4. Interruttore di rilascio acqua

Sottopannello ingrandito con i principali display per la navigazione.



1. Primary Flight Display
2. Main flight Display
3. EICAS